

Bedienungsanleitung Medientechnik

Raum: T4 (Turnhalle) – Stand 18.05.2021 (v1)

1. Schalten Sie den „Hauptschalter“ ein, dieser leuchtet dann rot.
2. Folgende Geräte sind nun eingeschaltet, insofern an den Einstellungen nichts geändert wurde:
 - Monitor
 - Lautsprecher
 - Funkempfänger
3. **Nutzung Videobeamer:**
 - 1) Schalten Sie den Videobeamer mit der Fernbedienung ein. Dieser braucht einige Zeit, bis er einsatzbereit ist.
 - 2) Verbinden Sie das „HDMI-1“ Kabel bei Bedarf mit Ihrem Notebook.
 - 3) Schalten Sie den Signalverteiler mit der mittig auf dem Gerät befindlichen Taste je nach Bedarf auf „HDMI“ oder „Desktop PC“
 - 4) Ein kleines blaues Licht oben auf dem Signalverteiler zeigt Ihre Auswahl entsprechend an.
 - 5) Schalten Sie nach der Nutzung des Videobeamers diesen mit der Fernbedienung wieder aus.
 - 6) Beachten Sie, dass dazu die „Stand-by“ Taste zur Bestätigung ein zweites Mal gedrückt werden muss.
4. **Nutzung Funkmikrofon:**
 - 1) Entnehmen Sie das Funkmikrofon aus der Ladeschale.
 - 2) Befestigen Sie den Clip des Mikrofones an Ihrem Kragen / Krawatte etc.
 - 3) Öffnen Sie die Klappe am Taschensender und schalten Sie das Gerät mit dem linken Knopf ein.
 - 4) Befestigen Sie den Taschensender an Ihrem Gürtel etc.
 - 5) Schalten Sie den Taschensender nach Nutzung wieder aus und legen Sie diesen wieder zurück in die Ladeschale.
5. Schalten Sie den Hauptschalter nach der Nutzung aller Geräte wieder aus.

Bitte ändern Sie nichts an der Verkabelung.