

Bedienungsanleitung Medientechnik

Raumspezifische Ergänzungen und Datenblatt

Raum: A3 – Stand 14.10.2026 (1.0)

1. Inhalt

1. Inhalt
2. Allgemeine Informationen zur Medientechnik im Raum
3. Wacom-Displays
 - a. Anschließen
 - b. Stichworte zur Installation der Treiber
4. „ROOM MIRROR“
5. Stichworte und Daten zur verbauten Technik

2. Allgemeine Informationen zur Medientechnik im Raum

- Informationen zur weiteren Bedienung der Medientechnik finden Sie auf der Webseite unter <https://www.hochschule-trier.de/go/medientechnik> unter „Bedienungsanleitungen“.
 - o Grundlegende Bedienung der Medientechnik finden Sie unter dem Punkt „Bedienungsanleitungen raumübergreifend“, „Medientechnik und Videobeamer“. Dort finden Sie auch die Anleitung zur Nutzung von USB-C-Multiscreen-Anwendungen.
 - o Die Nutzung von USB-C stellt Ihrem Device bis zu 2 Displays zur Verfügung (USB-C-Multiscreen). Bei dieser Anwendung empfehlen wir Ihr Setup im Vorfeld einzurichten und zu testen.
 - o Die Nutzung der Touch-Funktion an den Wacom-Displays sollten vorab in Ruhe eingerichtet und getestet werden.

3. Wacom-Displays

Nutzen Sie bitte die Bedienungsanleitung von Wacom zur Konfiguration. „Stichworte zur Installation der Treiber“ finden Sie unter 3b. Die Treiber müssen vor der Nutzung der Geräte korrekt installiert und konfiguriert sein. Unter 5. finden Sie die genaue Bezeichnung der Wacom-Displays.

3a. Anschließen

Die Displays müssen nach dem Einschalten der Mediensteuerung separat eingeschaltet werden.

- Taste oben rechts am Wacom-Display


Die Touch-Funktion kann am Display ein-/ausgeschaltet werden.

- Schiebeschalter oben links am Wacom-Display

3b. Stichworte zur Installation der Treiber

- Schließen Sie das System noch nicht an Ihren PC an.
- Installieren Sie die passenden Wacom-Treiber.

- Starten Sie Ihren Rechner neu.
- Schließen Sie das System an Ihren PC an.
- Ordnen Sie alle Anzeigen Ihres Systems entsprechend der Installation an.
- Starten Sie das Wacom-Center.
- Wählen Sie die Wacom-Displays nacheinander aus und ordnen diese über das Dropdown-Menü rechts „Zugeordnete Anzeige“ entsprechend zu (siehe Abbildung).
- Reagiert die Touch-Eingabe auf das falsche Display, müssen Sie diese Auswahl korrigieren.



4. „ROOM MIRROR“

Um Bild und Ton aus Raum A3 in Form einer Spiegelung auf dem rechten Beamer wiederzugeben, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das System muss eingeschaltet sein.
- Der rechte Beamer muss eingeschaltet sein.
- Die Taste „ROOM MIRROR“ muss aktiv (blau umleuchtet) sein.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung von Raum A4 des FB Technik und der raumübergreifenden Anleitung „Medientechnik und Videobeamer“.

5. Stichworte und Daten zur verbauten Technik

Mediensteuerung:

- o 2 x Crestron MPC3
- o Die linke Steuerung ist für das linke Display und den linken Beamer aus Betrachtungsrichtung zuständig.
- o Die rechte Steuerung ist für das rechte Display und den rechten Beamer aus Betrachtungsrichtung zuständig.

Beamer/Projektion:

