

Bedienungsanleitung Medientechnik

Raumspezifische Ergänzungen und Datenblatt

Raum: F103 (Aula) – Stand 21.05.2025 (v1.6)

1. Inhalt:

1. Inhalt
2. Allgemeine Informationen zur Medientechnik im Raum
3. Nutzung des Displays am Rednerpult
4. Stichworte und Daten zur verbauten Technik:

2. Allgemeine Informationen zur Medientechnik im Raum:

- Informationen zur weiteren Bedienung der Medientechnik entnehmen Sie bitte der „Raumübergreifenden Bedienungsanleitung“ auf der Webseite unter <http://www.hochschule-trier.de/go/medientechnik>.
- Zur erweiterten Steuerung der Beschallungsanlage wird in Zukunft ein Mobile-Device verfügbar sein. Fragen Sie bei Bedarf danach.
- Bitte wenden Sie sich an die Medientechnik, insofern Sie eine andere Nutzung des Raumes wünschen und z.B. das Rednerpult abgebaut werden- oder eine externe Technik an das System angeschlossen werden soll. Ändern Sie die Verkabelung des Rednerpultes nicht eigenständig.
-

3. Nutzung des Displays am Rednerpult:

Am Rednerpult ist ein Display hochkant montiert. Wird die Medientechnik eingeschaltet, zeigt das Display folgendes Bild:



Sie haben die Möglichkeit, ein Eigenes Bild dort anzeigen zu lassen:

- Erstellen Sie Ihr Bild als .jpg Datei im Format 3840 x 2160 Pixel. Das Bild muss um 90° nach rechts gedreht sein, damit es auf dem gedrehten Display hochkant angezeigt wird.



- Sie benötigen einen USB-Stick formatiert mit dem Dateiformat FAT16/32 oder NTFS.

- Erstellen Sie auf dem USB-Stick das Unterverzeichnis „\autoplay“
- Kopieren Sie Ihr Bild mit zwei verschiedenen Dateinamen zweimal in das Unterverzeichnis „\autoplay“. Z.B. 1.jpg und 2.jpg.
- Am Rednerpult ist eine USB-Buchse angebracht.



Stecken Sie dort Ihren USB-Stick ein. Die Bilder im Unterverzeichnis „\autoplay“ werden automatisch in alphanumerischer Reihenfolge als Diashow abgespielt. Ist in diesem Verzeichnis nur eine Datei, wechselt die Darstellung immer zwischen dem Bild und schwarz. Bei 2 identischen Dateien werden diese ohne Wechsel als dauerhaftes Bild angezeigt.

- Wollen Sie mehrere Bilder wiedergeben und diese über einen Präsenter steuern, wenden Sie sich dazu bitte frühzeitig an die Medientechnik. Grundsätzlich ist das aber auch möglich.
- Es ist sinnvoll, alles frühzeitig vor Ihrer Veranstaltung zu testen.

4. Stichworte und Daten zur verbauten Technik:

Beamer / Projektion

- o Rückprojektion auf Motorleinwand
- o Lichtleistung: 7500 ANSI-Lumen
- o Anschluss am Rednerpult mit HDMI
- Beschallungsanlage:
 - o Die Beschallungsanlage schaltet sich im Brandfall ab oder stumm.
- Bluetooth Empfänger:
 - o Denon, DN-300BR
 - o Device-Name / „BT DEVICE“: DN-300BR
 - o Bluetooth CSR 4.0
 - o Reichweite bis zu 33m
- Funkmikrofone:
 - o Sennheiser SL – Speechline
 - o Die Mikrofone schalten sich bei Entnahme aus der Ladeschale automatisch ein.
 - o Die Mikrofone schalten sich bei ordnungsgemäßer Positionierung in der Ladeschale nach Gebrauch automatisch aus.
 - o Am Mikrophon befindet sich ein Mute-Schalter zum Stummschalten des Mikrofons.
- HDMI-Anschluss
 - o Bezeichnung Audio-Anschluss: „SONY PJ“
 - o Bezeichnung Bildschirm-Anschluss: “SONY PJ“
 - o Bildformat (getestet): 1920x1080, 60Hz

- Schwanenhalsmikrofon:
 - Sennheiser ME36
 - Mute-Taster neben dem Mikrofon am Rednerpult